

## **Kurzanleitung für die Verwendung der W6 Ersatz-Transportverpackung:**

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Original W6 Ersatz-Transportverpackung entschieden haben. Die folgende Anleitung soll Ihnen das Einpacken Ihres W6 Wertarbeit Gerätes vereinfachen. Es ist wichtig, dass Sie alle nachfolgenden Schritte genau befolgen, damit Ihr W6 Gerät unbeschädigt in unserer Meisterwerkstatt ankommt.

**W6 Tipp:** Verpacken Sie Ihr W6 Gerät auf einer geeigneten Unterlage. Lassen Sie sich beim Verpacken der Maschine und beim Transport des Kartons der Maschine helfen, wenn Sie schwanger sind.

### **Bitte verwenden Sie diese Transportverpackung nur für die folgenden Modelle:**

- W6 N 3300 Exklusive
- W6 N 5000
- W6 N 6000 (ohne Stickeinheit)

### **Schritt 1:**

- Bereiten Sie Ihr W6 Gerät auf den Transport vor, indem den Fußanlasser und das Netzkabel entfernen
- Bitte legen Sie ein kleines Stoffstück unter den abgesenkten Nähfuß, um Beschädigungen am Transporteur zu vermeiden
- Öffnen Sie die Transportverpackung und stellen Sie diese seitlich auf eine geeignete Unterlage
- Entnehmen Sie alle innen liegenden Kartons aus der großen Umkartonverpackung

### **Schritt 2:**

- Stellen Sie das Transportunterteil auf eine geeignete Unterlage
- Heben Sie Ihr W6 Gerät vorsichtig in das Transportunterteil (Abbildung 1)
- Wickeln Sie das schwarze Kabel gefühlvoll um den Fußanlasser
- Verstauen Sie das Kabel mit dem Fußanlasser in dem auf Abbildung 1 markierten Bereich



*Abbildung 1 Transportunterteil*

**(Nur für Modell W6 N 5000 / W6 N 6000 ohne Stickeinheit)**

- Ziehen Sie die mitgelieferte Schutzfolie vorsichtig über Ihre W6 N 5000 / W6 N 6000, um Kratzer auf der Displayeinheit zu vermeiden (**Abbildung 2**)



*Abbildung 2 W6 N 5000 / W6 N 6000 mit Schutzfolie*

**Schritt 3:**

- Setzen Sie das Transportoberteil vorsichtig auf das Transportunterteil (**Abbildung 3**)



*Abbildung 3 Transportunterteil mit aufgesetztem Transportoberteil*

- Achten Sie darauf, dass sich das Handrad Ihrer Nähmaschine in der dafür vorgesehenen Öffnung befindet (**Abbildung 4**)



*Abbildung 4*

#### Schritt 4:

- Als letztes schieben Sie das Transportunterteil und das Transportoberteil gefühlvoll in den großen Umkarton.
- Es ist wichtig, dass die Transportverpackung dabei auf der Seite liegt (**Abbildung 5**)



Abbildung 5

#### Schritt 5:

- Verschließen Sie die Transportverpackung sorgfältig mit stabilem Paketklebeband

**Ihr W6 Gerät ist nun bereit für den Transport in die W6 Meisterwerkstatt.**